

Anleitung zur Programmierung der Fernbedienung HR MULTI 3

Aufnahme im Normalmodus

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 (diejenigen, die am nächsten liegen). LED) auf der neuen Fernbedienung HR Multi 3, bis die LED aufleuchtet blinken.
2. Platzieren Sie die Bedienelemente in der auf dem Foto gezeigten Position.
3. Drücken Sie anschließend die gewünschte Taste auf der alten Fernbedienung. Wechseln Sie zum neuen HR Multi 3, bis die LED am Multi 3 leuchtet beginnt schnell zu blinken.
4. Drücken Sie die Taste, die wir auf der neuen HR-Fernbedienung programmieren möchten. Er Die LED blinkt noch schneller und erlischt.
5. Die Taste auf der neuen HR-Fernbedienung ist programmiert.
6. In diesem Moment müssen Sie sich die Taste der Multi 3-Fernbedienung merken im Originalempfänger, der sich im Bedienfeld befindet.



Aufnahme im Klonmodus

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 3 auf der neuen HR-Fernbedienung Multi 3 bis die LED zu blinken beginnt
2. Platzieren Sie die Bedienelemente in der auf dem Foto gezeigten Position.
3. Drücken Sie anschließend die gewünschte Taste auf der alten Fernbedienung. Wechseln Sie zum neuen HR Multi 3, bis die LED am Multi 3 leuchtet beginnt schnell zu blinken.
4. Drücken Sie die Taste, die wir auf der neuen HR-Fernbedienung programmieren möchten. Er Die LED blinkt mehrmals, noch schneller, und erlischt dann
5. Die Taste auf der neuen HR-Fernbedienung ist programmiert.
6. In diesem Moment kann die Multi 3-Steuerung nun die Tür des öffnen Garage.